

NYFFix Lieferumfang Standardversion

- A** 1 NYFFix-Platte
- B** 1 Eckregulierventil mit Systemanschluss
- C** 1 Doppelventil mit Systemanschluss
- D** 2 Rohrschellen
- E** 1 Spültischgarnitur 1-teilig (Option 2-teilig)
mit Anschlussbogen Ø 56 mm
- F** 4 Dübel Ø 10 mm
- G** 4 Dämmscheiben
- H** 4 Durchführungstüllen, schallisoliert
- I** 4 Sechskant-Holzschrauben 8 x 80 mm
- J** 1 PE Bogen Ø 63 mm mit Steckmuffe Ø 56 mm
verschweisst
- K** 2 Kabelbinderlaschen PE-X-Rohre
- L** 1 Kabelbinderlaschen GWM/GWA
- M** 1 Kabelführung zu AP-Steckdose (Lieferung bauseits)

Kartonverpackung bestehend aus:

- N** 1 Bohrschablone
- O** 1 Bauschutz

NYFFix Livraison Version standard

- A** 1 NYFFix-Plaque
- B** 1 Robinet de réglage avec raccordement
- C** 1 Robinet double de réglage avec raccordement
- D** 2 Colliers caoutchoutés
- E** 1 Siphon en 1 partie (deux parties en option)
avec coude de raccordement Ø 56 mm
- F** 4 Cheville Ø 10 mm
- G** 4 Rosace isolante
- H** 4 Joint d'étanchéité
- I** 4 Vis à bois hexagonales 8 x 80 mm
- J** 1 Coude en PE Ø 63 mm soudé avec manchon Ø 56 mm
- K** 2 Languettes pour serre-câbles pour fixation des tubes
PE-X
- L** 1 Languette pour serre-câbles lave-vaisselle
- M** 1 Fixation pour prise électrique

Emballage en carton composé de:

- N** 1 Gabarit de perçage
- O** 1 Protection de chantier





Video

NYFFix Montageanleitung

ACHTUNG

Masse vor Ort mit Küchen-Ausführungsplan prüfen!
Angewandte Masse sind nur Richtmasse für Standardausbau ab Fertigboden (Wasseranschluss 600 mm, OKFFB).

VORMONTAGE

- Bohrschablone **N** von Kartonverpackung abtrennen und Bohrungen Ø 10 mm ausführen – NYFFix-Platte wie folgt befestigen:
F Dübel Ø 10 mm
G Dämmscheiben
H Durchführungstüllen, schallsoliert
I Sechskant Holzschraube 8 x 80 mm
- NYFFix-Bauschutz **O** mittels Lasche **P** zwischen Stahlplatte und Wand oben einhaken
- Bauschutz an Wand drücken bis Clips **Q** an NYFFix-Platte einrasten. Bauschutz **O** schützt NYFFix-Platte vor Verschmutzung

ROHBAUPHASE SANITÄR

- PE Bogen **J** an Rohrschelle **D** befestigen und anschliessen
- PE-X-Rohre an Ventile **B** und **C** anschliessen und mit Kabelbinder an Laschen **K** befestigen
- Druckprobe ausführen

ELEKTRIKER

Montage der AP-Steckdose (Lieferung bauseits)

FERTIGMONTAGE

- Nach Rohbauphase Bauschutz entfernen, Spültischgarnitur (Fertigmontageset) montieren



Clip vidéo

NYFFix Instructions de montage

ATTENTION

Vérifier les dimensions sur place à l'aide du plan de mise en œuvre de la cuisine! Les dimensions indiquées ne constituent que des valeurs indicatives pour l'aménagement standard sur sol fini (racc. d'eau 600 mm, bord supérieur du sol fini).

PRÉMONTAGE

- Détacher le gabarit de perçage **N** de l'emballage en carton et procéder aux perçages Ø 10 mm – fixer la plaque NYFFix comme suit:
F Chevilles Ø 10 mm
G Disques amortisseurs
H Passe-câbles, insonorisés
I Vis en bois hexagonale 8 x 80 mm
- Accrocher la protection de chantier NYFFix **O** entre la plaque en acier et le mur, en haut, à l'aide de la languette **P**
- Appuyer la protection de chantier contre le mur, de sorte que les clips **Q** s'emboîtent sur la plaque NYFFix. La protection de chantier **O** protège la plaque NYFFix des salissures.

PHASE DE GROS ŒUVRE SANITAIRES

- Fixer le coude en PE **J** au collier caoutchouté **D** et le raccorder
- Raccorder les tubes PE-X aux vannes **B** et **C** et les fixer aux languettes **K** à l'aide de serre-câbles
- Procéder à un essai de pression

ÉLECTRICIEN

Montage de la prise électrique AP (livraison client)

MONTAGE FINAL

- Retirer la protection de chantier après la phase de gros œuvre, monter les garnitures d'évier (kit de finition)



